



Kaartlezer TALK READER Handleiding voor spraaksynthese

De kaartlezer Talk Reader combineert extra grote toetsen en LCD-scherm met stemondersteuning.

Met de kaartlezer Talk Reader kunt u in Fintro Easy Banking Web alle verrichtingen uitvoeren en uw aankopen op internet beveiligd betalen.

BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

Beschrijving van boven naar onder

Bovenaan in het midden: gleuf voor het inbrengen van de betaalkaart (chip steeds onderaan en naar uzelf gericht).
Grote display.

Bovenste rij toetsen (van links naar rechts)

- M1 •• INFO ••• M2

Deze 3 toetsen zijn herkenbaar dankzij de tactiele aanduiding: M1 1 puntje, Info 2 puntjes en M2 3 puntjes.

Numeriek klavier (schikking zoals telefoontoestel)

- **Op de tweede rij bevinden zich de cijfers 1, 2, 3 en de annuleringstoets C.** Deze laatste toets is herkenbaar door het voelbaar kruisje.
- **Op de derde rij bevinden zich de cijfers 4, 5, 6 en de correctietoets Clear.** De toets met het cijfer 5 is voorzien van een voelbaar puntje en de correctietoets is herkenbaar door een voelbare verticale streep.
- **Op de vierde rij bevinden zich de cijfers 7, 8, 9 en de OK-toets,** herkenbaar door een voelbaar cirkeltje.
- **Op de vijfde rij** vindt u eerst de herhaal toets (kleiner formaat) en vervolgens het cijfer 0.

Een extra kleinere toets bevindt zich aan de linkerkant van de kaartlezer

- **Links van de vijfde rij:** de REP herhaaltoets .

Aan de linkerzijde achteraan, vindt u een ingang voor een oortelefoontje evenals een wieltje om het volume aan te passen of het geluid uit te schakelen.

Aan de onderkant van het toestel vindt u een klepje waar de batterijen zich bevinden. U kunt hier de batterijen vervangen wanneer ze leeg zouden zijn (2 x AA-batterijen 1,5 volt).



AAN DE SLAG

Aan- en uitschakelen

Steek uw kaart in de kaartlezer met de chip naar beneden en naar u gekeerd. Uw kaartlezer schakelt onmiddellijk aan. Zodra u de kaart correct hebt ingebracht, hoort u de volgende informatie: “Druk op M1, M2 of info” (op het scherm verschijnt: “M1, M2 of INFO”).

Als u deze informatie niet hoort, neem dan uw kaart uit de kaartlezer en breng ze opnieuw in zoals hierboven beschreven.

Uw kaartlezer schakelt zichzelf uit na enkele seconden of bij het verwijderen van uw kaart.

De initiële taal van het toetsel aanpassen

U kunt in enkele stappen de initiële taal (Engels) van het toestel aanpassen waarin het toestel spreekt.

- **Stap 1:** breng uw kaart in (zoals hierboven beschreven).
- **Stap 2:** druk op “Info” (middelste toets bovenaan), u hoort “Information selected”, evenals de softwareversie van de kaartlezer (de softwareversie verschijnt eveneens op het scherm).
- **Stap 3:** druk nogmaals op de toets “Info”. U hoort nu “Battery OK” (de conditie van de batterij verschijnt eveneens op het scherm).
- **Stap 4:** druk nogmaals op “Info”, u hoort nu “Current language is English”.
- **Stap 5:** druk verder op “Info”, tot u de taal van uw keuze hebt gevonden (English, Français, Nederlands, Deutsch).
- **Stap 6:** druk OK (toets rechter kolom onderaan) wanneer u de gewenste taal bereikt hebt.

Uw taal aanpassen

U kunt in enkele stappen de taal aanpassen waarin het toestel spreekt.

- **Stap 1:** breng uw kaart in (zoals hierboven beschreven).
- **Stap 2:** druk op “Info” (middelste toets bovenaan), u hoort “Informatie geselecteerd”, evenals de softwareversie van de kaartlezer (de softwareversie verschijnt eveneens op het scherm).
- **Stap 3:** druk nogmaals op de toets “Info”. U hoort nu “De batterij is OK” (de conditie van de batterij verschijnt eveneens op het scherm).
- **Stap 4:** Druk nogmaals op “Info”, u hoort nu “De gebruikelijke taal is Nederlands”.
- **Stap 5:** druk verder op “Info”, tot u de taal van uw keuze hebt gevonden (Nederlands, Deutsch, English, Français).
- **Stap 6:** druk OK (toets rechter kolom onderaan) wanneer u de gewenste taal bereikt hebt.

FINTRO

BNP PARIBAS GROEP



Bij iedere passage van de talen, hoort u “Om te selecteren druk op OK, druk info voor volgende taal of C om te verlaten” en hebt u volgende mogelijkheden:

- **Toets** “Info” voor volgende taal.
- **De voorgestelde** taal selecteren met de toets “OK”.
- **Terugkeren** door de C toets (bovenste toets van de rechter kolom) in te drukken. Van nu af aan zal uw kaartlezer opstarten in de gekozen taal.

Aanpassen volume

U past het volume aan door middel van het wielje dat zich aan de linkerzijde van het toestel bevindt.

- **Om het volume te verhogen** draait u het wielje naar boven (wijzer zin).
- **Om te verlagen** naar beneden (tegenwijzerzin).

Uw kaartlezer gaat nu aan met het door u gekozen geluidsniveau.



TIP: maakt u geen gebruik van de spraak, dan kunt u hier het volume volledig uitzetten door het wielje naar beneden te draaien tot het klikt.

Functie M1 (aanmelden in Fintro Easy Banking Web)

- **Stap 1:** steek uw kaart in de kaartlezer zoals beschreven in punt “Aan- en uitschakelen”.
- **Stap 2:** druk op de toets “M1” (toets links bovenaan). U hoort: “Voer de challenge in en druk op OK”.
- **Stap 3:** voer de combinatie van 8 cijfers in die op het aanmeldscherm van Fintro Easy Banking Web worden getoond.
- **Stap 4:** druk op de toets OK (toets onderaan in de rechterkolom). U hoort: “Voer uw pincode en druk op OK”.
- **Stap 5:** voer de 4-cijferige pincode van uw kaart in (uw gebruikelijke geheime code) en druk op OK.

Is uw pincode correct, dan hoort u: “Correcte PIN. De e-handtekening is ...”. Hebt u de foutieve code ingetikt, dan hoort u “Verkeerde PIN”.

Opgelet: Wanneer u 3 maal na elkaar de verkeerde PIN intoetst, dan zal uw kaart worden geblokkeerd.

Gebruikt u Fintro Easy Banking Web op computer, dan is het zeer interessant om het aankruisvakje «Gebruikersgegevens bewaren op deze computer» aan te vinken op het aanmeldscherm. Hierdoor hoeft u de volgende keer enkel de elektronische handtekening in te vullen om Fintro Easy Banking Web op te starten.



Functie M2 (elektronische handtekening)

De functie M2 moet u gebruiken om in Fintro Easy Banking Web sommige verrichtingen elektronisch te tekenen of om aankopen op internet beveiligd te betalen.

- **Stap 1:** steek uw kaart in de kaartlezer zoals beschreven in punt “Aan- en uitschakelen”.
- **Stap 2:** druk op de toets “M2” (derde toets op de bovenste rij). U hoort: “M2 geselecteerd, voer uw pincode in en druk op OK”.
- **Stap 3:** voer de 4-cijferige pincode in en druk op “OK”. U hoort: “Correcte pincode. Voer data in en druk op OK of druk onmiddellijk op OK”.
- **Stap 4:** voer de eerste cijfercombinatie in die de toepassing u geeft en druk op “OK”. U hoort: “Voer data in en druk op OK of druk onmiddellijk op OK”.
- **Stap 5:** voer de tweede cijfercombinatie in die de toepassing u geeft en druk op “OK”. U hoort opnieuw “Voer data in en druk op OK of onmiddellijk OK”.
- **Stap 6:** druk “OK”, u hoort de e-handtekening.
- **Stap 7:** voer de elektronische handtekening (zonder spatie) in het invulveld van de toepassing in.

Functie REP (herhaaltoets):

Met de “REP”-toets (onderste toets in de eerste kolom), wordt de laatste gesproken boodschap herhaald. U kunt bijvoorbeeld de e-handtekening, cijfer per cijfer, laten herhalen om ze in Fintro Easy Banking Web in te brengen. Deze toets vergroot tevens de e-handtekening op het display.