

## Guide d'installation pour le terminal iWL250 WIFI avec la base de chargement

Chère cliente,

Merci d'avoir choisi le terminal de paiement de SIX Payment Services. Le terminal iWL250 WIFI que vous avez reçu a déjà été testé par nos soins et il est prêt à l'emploi. Avant de commencer, veuillez suivre les instructions de la section «Activation du WIFI». Pour utiliser le terminal, il suffit de le brancher à une prise de courant standard, comme décrit dans la section ci-dessous.

- ① **Gardez ce document.** Il est possible que vous ayez besoin de ces informations pour la maintenance ou l'initialisation ultérieure de votre terminal (voir les instructions d'utilisation).

{{ReceiptHeader}}	Terminal ID:	{{TerminalId}}
	ep2 Merchant-ID:	{{Ep2MerchantId}}
	Password:	{{TerminalPassword}}

### 1. Contenu de la boîte

Les éléments livrés avec votre terminal:

- Le terminal iWL250 WIFI avec la batterie installée dans le terminal
- Chargeur avec câble d'alimentation
- Base de chargement
- Un quick user guide
- Ce guide d'installation
- 3 rouleaux de papier

Terminal iWL250 WIFI:



Batterie installée dans le terminal:



Base de chargement



Chargeur avec le câble d'alimentation



Quick user guide



Guide d'installation:



## 2. Connexion du terminal

Le terminal iWL250 WIFI est toujours équipée d'une base de chargement

Pour compléter l'installation du terminal

- Branchez le câble d'alimentation à la base de chargement.



*Branchez le  
cordon  
d'alimentation ici*

- Placez le terminal sur la base de chargement



- Le terminal s'allume automatiquement et après un court moment est prêt à l'emploi.
- Au moment où l'application de paiement se met en marche, le logo BNP Paribas Fortis s'affiche sur l'écran du terminal.
- Pour plus de détails concernant les transactions, veuillez consulter notre quick user-guide.

## 3. Activation du WIFI

Pour activer le WIFI, appuyez sur les touches suivantes:


Etape 1 → <b>Appuyez sur &lt;F&gt;</b>	Etape 2 → <b>Appuyez sur &lt;4&gt; pour définir les paramètres</b>	Etape 3 → <b>Appuyez sur &lt;5&gt; pour la Configuration du réseau</b>	Etape 4 → <b>Saisissez votre code de commerçant et appuyez sur la touche verte OK</b>
Etape 5 → <b>Sélectionnez WLAN</b>	Etape 6 → <b>Appuyez sur &lt;1&gt; Gestion des réseaux</b>	Etape 7 → <b>Appuyez sur &lt;1&gt; Nouveau point d'accès</b>	Etape 8 → <b>Appuyez sur &lt;1&gt; Chercher PA</b>
Etape 9 → <b>Sélectionnez votre réseau WIFI</b>	Etape 10 → <b>Saisissez votre mot de passe</b>		

Pour que votre terminal puisse être connecté correctement les adresses de pare-feu suivantes doivent être ouvertes:

Internet:	Port DNS
153.46.253.156:8953	HTTP <a href="http://serv.ep2.telekurs.com">serv.ep2.telekurs.com</a>
153.46.253.155:8115	TCP <a href="http://siconfig.ep2.telekurs.com">siconfig.ep2.telekurs.com</a>
153.46.253.149:2252	TCP <a href="http://siinit.ep2.telekurs.com">siinit.ep2.telekurs.com</a>
153.46.253.145:2251	TCP <a href="http://fe.ep2.telekurs.com">fe.ep2.telekurs.com</a>
153.46.253.151:2254	TCP <a href="http://misubm.ep2.telekurs.com">misubm.ep2.telekurs.com</a>
153.46.253.151:2254	TCP <a href="http://pms.ep2.telekurs.com">pms.ep2.telekurs.com</a>


#### 4. Le clavier. Détails et fonctionnalités

Les touches suivantes permettent de paramétrer les fonctions de base:



- **Allumer le terminal**

Pour allumer le terminal connectez l'alimentation à la base et à la prise électrique. Mettez le terminal sur la base ou enfoncez la touche verte comme montré ci-dessous:




Si la batterie est déchargée, mettez le terminal sur sa base. Le terminal commencera à charger la batterie automatiquement.

- **Eteindre le terminal**

Si vous n'utilisez pas le terminal pendant une période prolongée, vous pouvez éteindre le terminal pour économiser la batterie.

Pour éteindre le terminal appuyez simultanément la touche jaune et le point, comme présenté au-dessous.










Pressez et maintenez la touche point

Pressez et maintenez la touche jaune

## 5. Les icônes

Les icônes dans la barre en haut de l'écran donnent des informations à propos du terminal:

<b>Statut de l'icône</b>	<b>Signification</b>
	Niveau de réception maximum (100%)
	Niveau de réception très bas (<5%). Dans ce cas le terminal pourrait ne pas se connecter correctement
	Batterie chargée à plus de 80%,
 blinking clignottant	Batterie chargée à moins de 5%,
	WIFI Ethernet établie.
	WIFI Ethernet établie – Adresse IP non attribuée.
	WIFI Ethernet non établie.